

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____


глазов
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ОАО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "BERLIN"
BERLIN 7 (гостиная) Шкаф для белья



Габаритные размеры в мм
400x590x2101

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечания.

1. Задние стенки крепить гвоздями компл.№10(К) с шагом 200мм.
2. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой (компл.№12), предварительно просверлив под нее отверстия диаметром 8 мм.
3. Заглушки компл.№69 приклеить после полной сборки изделия на видимые отверстия.
4. До монтажа дверей изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Крепление задней
стенки
(комплект №10)




Крепление опоры
(комплект №26)




Регулировку опоры производить
ключом от компл.№19.

Крепление петли
(комплект №4)



Крепление винта
саморезного
(комплект №19)



ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой
при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении
(большие зазоры между боковой стенкой и дверью, перекос
дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3.
в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения
двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2
затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери
по стрелке с-с.




















Нижняя часть двери отстает




Дверь наклонена вниз

Фурнитура

Комплект №3	Ручка-скоба	Винт с прессшайбой	
		 M4x22	
	А 1	Б 2	
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4x13
			
	В 4	Г 4	Д 16
Комплект №8	Полкодержатель		
			
	И 12		
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25	Скрепка	Шуруп 3x25
			
	К 30	Л 3	М 3
Комплект №12	Стяжка межсекц.		
			
	Н 1 Гильза М4x77/Винт М4x15 "Hettich"		
Комплект №19	Винт КОН7x50	Ключ	
			
	О 16	П 1	
Комплект №20	Подвеска	Шуруп 4x16	
			
	Р 2	С 4	
Комплект №26	Опора регулируемая	Заглушка	
			
	Т 4	У 4	
Комплект №69	Заглушка самоклеящаяся		
			
	Ф 8		

Спецификация деталей

№дет.	Длина	Ширина	Кол-во
101,251	2030	560	2
102,103	400	587	2
104	366	526	2
105	363	526	3
108	418	394	1
109	1652	394	1
106сб.	2024	396	1



Внимание: После сборки изделия с детали №106сб.
(с глянцевым покрытием) аккуратно удалите
защитную пленку.