




ВЕНЕТО

Поворотный стол


СТЛ.266.18

Assembly instructions





№	Размеры	Кол.	Пакет
1	674x394x38	1	Пакет 1
2	1120x390x38	1	Пакет 1

К столу рабочему с ящиками СТЛ.266.15




0011	0011	0246	0090		0091	0030	0193	0233	0047	0060
Ø7x70			4шт.	1шт.		2,5x16	M6x12	M6x10	Ø8x50 mm	6.3x14
3шт.	3шт.	2шт.		1шт.	2шт.	14шт.	8шт.	8шт.	2шт.	8шт.









Сборка вместо п.1 с инструкции СТЛ.266.15Л



От Стола рабочего с ящиками СТЛ.266.15



Сборка вместо п.4 с инструкции СТЛ.266.15Л



Далее сборку проводить по инструкции СТЛ.266.15Л (п.2 , п.3 , п.5)